クーラントプルーフつぎたしロッド形内側マイクロメータ
クーラントプルーフつぎたしパイプ形内側マイクロメータ

Kühlmittelbeständige Innenmessschrauben Schutzart IP65

Micrométro de interiores Tubular Tipo Barra de extensión a prueba de refigerantes
Micrométro de interiores Tubular Tipo Tubo de extensión a prueba de refigerantes

Coolant Proof Speerschroefmaat met verlengstukken, Staaf-type
Coolant Proof Speerschroefmaat met verlengstukken, Pijp-type

Micromètre d'intérieur étanche à deux touches et à rallonges

User's Manual
No.99MAB030M1
SERIES No.337, 339






[1]



[2]





[3]1.



[3]3.



[5]





[7]



[9]1.



[9]2.



[9]3.



0 [msec] ≦ T1 ≦ 200 [msec]
0.1 [msec] ≦ T2 ≦ 2 [msec]
0.1 [msec] ≦ T3 ≦ 2 [msec]
0.1 [msec] ≦ T4 ≦ 2 [msec]
0 [msec] ≦ T5 ≦ 130 [msec]
T6 ≦ 85 [msec]

安全に関するご注意 (J)

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

海外移転に関するご注意

本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

警告

- 本器に使用している電池や液晶内部には刺激性物質が含まれています。万一その液状の内容物が誤って目や皮膚などに付着した場合はきれいな水で洗い流してください。またロなどに入った場合は直ちに口内を洗浄し、大量の水を飲んで吐き出してください。そしていずれの場合も必ず医師に相談してください。
- 本器の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気を付けてください。

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意

- 商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国でこの商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。WEEE（廃電気電子機器）を土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。
- 処理方法に関するより詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や代理店にお問合せください。

重要

- 分解、改造をしないで下さい。故障の原因となります。
- 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
- 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
- クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、電池蓋をしっかり閉めてください。出力ケーブル取付け時および、カバー取付け時には取付けねじをしっかり締めて、すき間のないようにしてください。また、使用後は防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
- 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
- 測定前には必ず基点合わせを行ってください。
- 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
- お手入れの際は、希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布をご使用ください。有機溶剤（シンナー等）を使用すると変形や故障の原因となります。
- スピンドルは抜けない構造になっていますので、測定範囲を超えて後退させないでください。故障の原因になります。
- 電気ペンで番号などを記入することは避けてください。故障の原因となります。
- 本器は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。再び表示させるには、シンブルを回すか、ZERO/ABS スイッチを押してください。
- 電池については、充電や分解等、ショートの恐れがあることはしないでください。
- 3 ヶ月以上ご使用にならない場合には、本器より電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本器を破損する恐れがあります。
- 電池等の消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。
- 水没する場所では、クーラント等の侵入を防ぎきれませんので、使用しないでください。また、噴流が直接かかる場所でも、使用状態によっては、クーラント等の侵入を防ぎきれない場合がありますのでご注意ください。
- 測定物に入れたままこじったり、つり下げたりしないでください。
- 本器は定圧装置を装備していない為、作動が通常の外側マイクロメータより重く設定してあります。また、低温時の使用や長期間の放置で内部の作動油の粘度が高くなり、特に作動が重く感じられることがありますが、何回かシンブルをフルストローク作動させると本来の動きに戻ります。

以下の文章はたのイラストと合わせてお読みください。（【1】以外のイラストは IMZ-MJ です。）

[1] 各部の名称

IMZ-MJ の場合

1. 継足しロッド	2. キャップ	3. クランプ
4. 外筒	5. シンブル	6. 調整ナット
7. 調整アンビル	8. スパナ	9. スパナ

IMZ-MJ の場合

10. 継足しパイプ	11. 調整アンビル	12. 調整ナット
13. 調整ロッド		

IMZ-MJ、IMZ-MJ 共通

14. 本体	15. 表示部	16. PRESET スイッチ
17. ZERO/ABS スイッチ	18. HOLD スイッチ	19.（輸出仕様のみ）
20. データ出力コネクタ	21. カバー	22. 電池蓋

[2] 電池のセット

重要

- 電池をセットした場合は、最初に PRESET スイッチを押してプリセット値が確定されるまでの間（左イラスト [2]（8）～（9））、シンブルを回さないでください。電装部の初期設定に失敗し、正常にカウントしない場合があります。万が一、シンブルを動かしてしまった場合には、再度、電池をセットし直してください。
- 電池をセット し直すとプリセット値が消去されます。プリセット値を再設定してください。（5）基点合わせ参照）。
- 電池は必ず SR44（酸化銀電池）をご使用ください。（お買い上げ時に付属されている電池は、機能や性能を確認する為のものです。所定の寿命が持たない場合がありますのでご了承ください。
- 電池蓋取付け時はパッキンが正しく取付けられていることを確認してください。電池蓋やパッキンがうまく取付いていないと正常に表示しない場合があります。また、故障の原因となります。
- まれにエラー表示やカウントしない等の異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
- 電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。
- お買い上げ時には、電池はセットされておりませんので、以下の手順でセットしてください。
- ねじの取り付け・取り外しは、必ず付属のプラスドライバ（No.05CAA952）を使用し、5～8N･cm 程度のトルクで締め付けてください。

(1) プラスドライバで取り付けねじ（M1.7 × 0.35 × 4/No.04AAB541）をゆるめます。
(2) 電池蓋をはずします。
(3) 電池をプラス側が上になるようにセットしてください。
(4) 所定の位置にパッキン（No.05SAA372）が正しく取付けられていることを確認してください。
(5) 電池蓋を取付けます。
(6) 電池蓋の端部を指で押さえ、蓋と本体とにすき間ができないようにして、ねじで締め付けます。
(7) 電池のセット時点で LCD に "－－－－－－" が表示され、点滅します。
(8) PRESET スイッチを押します。
(9) "－－－－－－" が消灯し、"0.000" が表示されカウントが可能になります。

[3] スイッチの機能と表示

1. スイッチの機能

(1) ZERO/ABS スイッチ： 短く押すと表示をゼロセットします。長く押すと基点合わせした時の測長系に戻ります。
(2) HOLD スイッチ： 表示値をホールドします。

2. 表示

- INC： 任意の点でゼロセットされたことを示します。
- H： 表示がホールドされています。解除は再度 HOLD スイッチを押してください。
- 🔒： ファンクションロックが有効になっています。

3. ファンクションロック機能

ファンクションロックが設定されている場合には、LCD 内に「🔒」が点灯し、［HOLD］操作のみ有効になります。
無効スイッチ：PRESET　ZERO/ABS　in/mm
設定時の操作
(1) [HOLD] を押しながら [ZERO/ABS] を同時に 2 秒以上長押しします。
★この時､[HOLD] を先に押してください (LCD 内に「H」が点灯します。)
(2) LCD 内に「🔒」が点灯し、「H」が消灯します。
(3) ファンクションロックを解除する場合も同様の操作を行ってください。

[4] エラー表示と対処方法

(1) 🔋： 電池の電圧が低下しています。すぐに電池を交換してください。
(2) Err-oS： オーバースピードやノイズなどによる計数エラーが発生した場合のエラーです。
一度電池を取り外し、再度セットし直してください。
(3) Err-S： 電装部の初期設定に失敗した場合やセンサ信号の異常などによる計数エラーが発生した場合のエラーです。一度電池を取り外し、再度セットし直してください。
(4) Err-oF： 表示値が± 999.999 を超えたときに表示します。シンブルを逆に動かしていけば再び正しく計数し始めます。

[5] 基点合わせ

重要

- 電池をセットした場合は、最初に PRESET スイッチを押してプリセット値が確定されるまでの間（左イラスト [2]（8）～（9））、シンブルを回さないでください。電装部の初期設定に失敗し、正常にカウントしない場合があります。万が一、シンブルを動かしてしまった場合には、再度、電池をセットし直してください。
- 測定前には、必ず以下の手順で基点の確認・設定をしてください。
- この設定の前には、測定面のごみ・油等を取り除いてください。
- 本器の基点合わせは、校正された基点合わせ用のゲージをご使用ください。
- 基点合わせは測定時と同じ姿勢、条件で下記要領にて行ってください。

1. 基点の登録

ゲージの寸法を本器に記憶させます。本器には 2 つのプリセット値（P1、P2）を記憶させる事ができます。
P1、P2 の切り替え
"P1" または "P2" が点滅状態で HOLD スイッチを長く押すと切り替えます。
〈例〉P1 に 200.000mm を登録する場合
(1) PRESET スイッチを短く押すと、以前登録された数値が表示され、"P1" が点滅します。
（電池入替え直後はゼロが表示されます。また、"P2"が点滅している場合は、HOLD スイッチを長く押して "P1" を点滅させます。）
(2) 再度 PRESET スイッチを長く押し、左端の数字が点滅したときスイッチを離します。
(3) PRESET スイッチを短く数回押して、"2" を表示させます。
(4) PRESET スイッチを長く押し、次の桁の数字が点滅したらスイッチを離します。
(5) (3)、(4) の手順を繰り返し、それぞれの桁に "0" を表示させます。
(6) PRESET スイッチを押し続け、再度 "P1" が点滅したときにスイッチを離します。
(7) PRESET スイッチを短く押すと "P1" が消え登録が完了します。

注記

- 基点の登録を中止したい場合は、ZERO/ABS スイッチを押せばもとの表示値に戻ります。
- 登録中はシンブルを回転させても、表示は変わりません。
- PRESET 値は 999.999mm 以内です。(ミリの値)
- 1000mm を超える測定の場合は 1000mm を 0mm とし PRESET スイッチ調整を行ってください。

2. 基点合わせ

(1) 使用するゲージと測定面をきれいに拭きます。
(2) 本器をゲージの寸法より多少、小さめの長さにセットしゲージに差し込んでください。
(3) 測定子を時と同じようにシンブルを回転させながら測定面をゲージに接触させてください。
接触させる時は軸線に直角な断面内において、左右に動かして最高点を求める（左イラスト【5】2.A 参照）と同時に軸線に対して前後に動かして最低点を求める（左イラスト【5】2.B 参照）ようにしてください。
(4) PRESET スイッチを短く押すと "P1" または "P2" が点滅し、以前登録した数値（未登録の場合はゼロ）が表示されます。(P1、P2 を切り替えたい場合は、HOLD スイッチを長く押すとより替わります。)
(5) 表示がこれければ PRESET スイッチを押すと "P1" または "P2" が消え、基点合わせが完了します。
(6) シンブルの目盛りを併用したい場合は、8. スパナを用い外筒を回転させて正しい指示値に合わせてください。

注記

- 測定中に誤って [PRESET] を押した場合は、[ZERO/ABS] を押すことで、もとの状態に戻ります。それでも復帰しない場合は再度、基点合わせを行ってください。
- ホールド状態にて [PRESET] を 2 回押すことで登録していた基点が変更されますので注意ください。

[6] 測定方法

測定物に本器を挿入してシンブルを後退させ測定箇所に接触させてください。
基点合わせと同様に、接触させるときは、軸線に直角な断面内に置いて、左右に動かして最高点を求めると同時に軸線に対して前後に動かして最低点を求めるようにし、指示値を読み取ってください。その場合、基点合わせのときと同じ姿勢、条件で測定を行ってください。

[7] ロッド（パイプ）の着脱方法

測定長さにあわせて継足しロッド（パイプ）の組み合わせを替えてください。
IMZ-MJ の場合
(1) 取り付ける全ての継足しロッドと本体の接合部をきれいに拭いてください。
(2) キャップ（[1] 2.）を手で緩めて取り外します。
(3) その場所に継足しロッドを手でねじ込み取り付けます。
(4) キャップ（[1] 2.）を継足しロッドの先にねじ込み取り付けます。
(5) 着脱後は必ず基点合わせを行ってください。
IMZ-MJ の場合
手順は IMZ-MJ と同じです。但し、IMZ-MJ はキャップ（[1] 2.）の代わりに調整ロッド（[1] 13.）を用います。

重要

- 継足しロッド（パイプ）の取り付け、取り外しの時に、表示部を持たないでください。破損の原因になります。

[8] 仕様

・ 器差 *1	：	± (3+n+L/50) µm
・ 最小読取値	：	0.001mm
・ 量子化誤差	：	± 1 カウント
・ 表示部	：	LCD 表示（6 桁およびマイナス符号）
・ 電源	：	酸化銀電池（SR44 No.938882）1 個
・ 電池寿命	：	1.2 年
・ 温度範囲	：	5℃～ 40℃（使用温度）、－ 10℃～ 60℃（保存温度）
・ 標準付属品	：	スパナ、プラスドライバ（No.05CAA952）
・ 保護等級（本体）	：	IP65（詳細は IEC60529 を参照ください） 対異物侵入（等級 6）：装置に異物は侵入しない。 対水の浸入（等級 5）：いかなる方向からの水の直接噴流を受けても、装置に有害な影響があるほどの水は浸入しない。

*1：20℃、量試化誤差含まない、値は端数切上げ、n ＝ロッド (パイプ) 数、L ＝最大測定長 (mm)。

[9] 出力機能

1. 接続ケーブル（オプション）：パーツ No. 05CZA662（1m）、No. 05CZA663（2m）

重要

接続ケーブルは、以下の手順でセットしてください。（図【9】1 参照）。
ねじの取付け・取外しは、必ず接続ケーブル（オプション）に付属の 0 サイズドライバ（No.05CZA619）を使用し、5 ～ 8N•cm 程度のトルクで締め付けてください。

(1) 接続ケーブルに付属のプラスドライバでカバー取付けねじ（M1.7 × 0.35 × 2.5 ／ No. 04AAB543）をはずします。
(2) カバーをはずします。
(3) 所定の位置にコネクタパッキン（No.09GAA374）が正しく取り付けられていることを確認してください。
(4) 接続ケーブルを取り付けます。
(5) 接続ケーブルの端部を指で押さえ、接続ケーブルと表示部のコネクタとにすき間ができないようにして、接続ケーブル取付けねじで締付けます。
(6) パッキンは取り外さないでください。

注記

本器にてホールド状態でデータ出力を行った場合、データ出力後ホールドは解除されます。

2．データフォーマット
3．タイミングチャート

*1： DATAsw はデータ出力スイッチが押されている間は Low になります。
*2： DATAsw が Low レベルになり REQ が入力されるまでの時間 T6 はデータ処理装置の性能で決まります。

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Sicherheitsvorkehrungen (D)

Aus Sicherheitsgründen bei Benutzung dieses Geräts die in der Bedienungsanleitung gegebenen Anleitungen befolgen und die technischen Daten beachten.

Hinweise zu Exportbestimmungen

Sie verpflichten sich, keine Handlungen auszuführen, die, direkt oder indirekt, gegen irgendein Gesetz der USA, Japans oder Ihres Landes oder gegen sonstige internationale Verträge in Bezug auf Export oder Re-Export von Wirtschaftsgütern verstoßen.

Warnung

- Silberoxidbatterie enthält Reizstoffe. Kommt die Flüssigkeit versehentlich mit den Augen oder der Haut in Kontakt, umgehend mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Bei versehentlichem Verschlucken den Mund spülen, viel Wasser trinken und zum Erbrechen reizen, dann einen Arzt aufsuchen.
- Die Messflächen dieser Innenmessschraube sind scharfkantig. Vorsichtig handhaben und Verkratzen der Haut vermeiden.

Entsorgen alter elektrischer & elektronischer Geräte (Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

- Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Zur Reduzierung der Umgebungseinflüsse durch WEEE (zu entsorgende elektrische und elektronische Geräte) und zum Minimieren der WEEE-Menge, die auf Deponien kommt, bitte wieder verwenden und recyceln.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

WICHTIG

- Gerät nicht zerlegen. Keine Modifikationen vornehmen. Hierdurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Messschraube nicht an Orten benutzen oder lagern, wo es zu abrupten Temperaturänderungen kommen kann. Vor der Benutzung das Gerät Raumtemperatur annehmen lassen.
- Messschraube nicht in feuchter oder staubiger Umgebung lagern.
- Bevor Sie die gegen Spritzwasser und Kühlflüssigkeiten geschützte Schraube in einer Messposition einsetzen, in der sie Spritzern von Kühlflüssigkeit o. ä. direkt ausgesetzt ist, prüfen Sie, ob der Batteriefachdeckel fest geschlossen ist. Achten Sie beim Anbringen der Abdeckung darauf, dass alle Schrauben fest angezogen und keine Spalten zu sehen sind. Treffen Sie nach dem Gebrauch Rostschutzmaßnahmen, da Rost zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.
- Messschraube nicht plötzlichen Stößen oder übergroßer Krafteinwirkung aussetzen und nicht fallen lassen.
- Vor Durchführung von Messungen die Anzeige immer auf Null stellen.
- Nach Benutzung das Geräts Staub, Fremdkörper und Feuchtigkeit abwischen.
- Zum Reinigen des Geräts ein weiches, mit verdünntem neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Keine organischen Lösungsmittel (Verdünner usw.) verwenden. Diese könnten Deformation oder Beschädigung des Geräts verursachen.
- Die Spindel ist so ausgelegt, dass sie sich nicht aus dem Gehäuse herausdrehen lässt. Nicht über die Obergrenze des Messbereichs hinaus verdrehen. Hierdurch könnte das Gerät beschädigt werden.
  Messschraube nicht mit einem Gravurstift oder ähnlichem kennzeichnen.
- Bei Nichtbenutzung schaltet das LCD-Display automatisch nach 20 Minuten ab. Zum Einschalten Trommel drehen oder Taste ZERO/ABS drücken.
- Batterie nicht nachladen oder zerlegen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Wird die Messschraube länger als drei Monate nicht benutzt, Batterie aus dem Gerät ausbauen. Die Batterie könnte sonst auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Ausfall oder Beschädigung des Produkts infolge normalen Verschleisses, einschl. Batterie-Entladung, sind durch die Garantiezusage nicht abgedeckt.
- Messschraube bei der Benutzung nicht in Wasser eintauchen, da dies möglicherweise zu Flüssigkeitseintritt führen kann. Unter Einsatzbedingungen, bei denen das Gerät direkt einem Flüssigkeitsstrahl ausgesetzt ist, muss mit entsprechender Vorsicht vorgegangen werden.
- Beim Einsetzen in ein Werkstück darf die Innenmessschraube nicht gedreht oder angehoben werden.
- Da die Innenmessschraube nicht mit einer Gefühlsratsche ausgerüstet sind, ist die Trommel sorgfältiger als üblicherweise bei Messschrauben. Wird das Gerät bei niedrigen Temperaturen oder nach längerer Lagerung benutzt, kann die Trommel sehr festsitzen, weil die Schmierung zähflüssiger wird. Die Trommel wird wieder leichtgängig, wenn sie mehrmals bis zum Anschlag in beide Richtungen bewegt wird.

Beim Lesen dieses Textes auf die Abbildungen links Bezug nehmen.[1] Andere Abbildungen als [1] beziehen sich auf IMZ-MJ(Serie 337).

[1] BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

IMZ-MJ (Serie 337)

1. Verlängerung (Stange)	2. Kappe mit Messamboss	3. Feststellerichtung
4. Skalenhülse	5. Skalentrommel	6. Kontermutter
7. Verstellbarer Amboss	8. Hakenschlüssel	9. Gabelschlüssel

IMZ-MJ (Serie 339)

10. Verlängerung (Rohr)	11. Verstellbarer Amboss	12. Kontermutter
13. Verstellbare Stange		

IMZ-MJ (Serie 337) und IMZ-MJ (Serie 339)

14. Haupteinheit	15. LCD-Display	16. Taste PRESET (Vorwahl)
17. Taste ZERO/ABS	18. Taste HOLD	
19. Umschalttaste Zoll/mm (nur Modelle mit Zoll/mm)		20. Datenausgang
21. Abdeckung	22. Batteriefachdeckel	

[2] Einsetzen der Batterie

WICHTIG

- Wenn die Batterie zum ersten Mal eingelegt wird, drücken Sie zuerst die PRESET-Taste. Drehen Sie nicht die Hülse, solange die Voreinstellungswerte festgelegt werden (Siehe Abb.[2](8)(9)). Falls die Hülse zu diesem Zeitpunkt dennoch gedreht werden sollte, kann dies zu Fehlfunktionen beim Festlegen der Standardeinstellungen führen. Dadurch sind keine korrekten Messungen möglich. Nehmen Sie in diesem Fall die Batterie heraus und legen Sie sie erneut ein.
- Die Voreinstellungen werden beim Batteriewechsel gelöscht. Stellen Sie die Werte nach dem Batteriewechsel neu ein (siehe Abschnitt [5]).
- Ausschließlich SR44-Batterien (Silberoxid-Knopfzellen) verwenden. (Die mitgelieferte Batterie wurde lediglich zur Prüfung der Gerätefunktion und -leistung benutzt, ihre Nutzungsdauer ist daher evtl. kürzer als angegeben.)
- Achten Sie beim Anbringen des Batteriefachdeckels darauf, dass die Dichtung richtig sitzt. Falls Batteriefachdeckel oder Dichtung nicht richtig angebracht werden, kann es zu Anzeigestörungen kommen. Weitere Fehlfunktionen sind dadurch möglich.
- Falls eine Fehlermeldung oder ein Zählfehler auftritt, d. h. kein normaler Wert in der Anzeige erscheint, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie wieder ein.
- Bitte entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von gefährlichen Substanzen.
- Da die Batterie beim Kauf noch nicht eingelegt ist, legen Sie die Batterie bitte anhand der nachstehenden Beschreibung ein.
- Verwenden Sie zum Anziehen oder Lösen der Schrauben den mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 05CAA952) und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von ca. 5 bis 8 cN • m an.

(1) Lösen Sie die Batteriefachschrauben Kreuzschlitzschraubendreher.
(2) Nehmen Sie den Deckel ab.
(3) Setzen Sie die Knopfzelle mit der "+" Seite nach oben ein.
(4) Achten Sie darauf, die entsprechenden Dichtungen zu verwenden!
(5) Setzen Sie den Deckel wieder auf.
(6) Fixieren Sie den Deckel mit den Schrauben, während Sie die Kante des Deckels etwas hinabdrücken.
(7) Nach dem Einlegen der Batterie blinkt "－－－－－－" im Display.
(8) Drücken Sie die PRESET-Taste.
(9) Die Zählung beginnt, wenn "－－－－－－" aus der Anzeige verschwindet und "0.000" angezeigt wird.

[3] TASTENFUNKTION UND DISPLAYANZEIGE

1. Tastenfunktion — Drücken. Drücken und halten.

(1) Taste ZERO/ABS: Drücken Sie diese Taste einmal, um das Display auf Null zurückzustellen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wechselt die Anzeige zum Messsystem, in dem der Vorwahlwert eingestellt wurde.
(2) Taste HOLD: Hält den angezeigten Wert.

2. Anzeigesymbole

INC: Schrittmodus für Vergleichsmessung.
H: Der Anzeigewert wird gehalten. Zum Abbrechen Taste HOLD drücken.
🔒: Die Tastatursperre ("Function Lock").

3. Tastatursperre ("Function Lock")

Wenn die Tastatursperre gesetzt wird, leuchtet eine Markierung in der LCD-Anzeige auf, und nur die Betriebsart [HOLD] ist möglich.
Deaktivierte Tasten: PRESET　ZERO/ABS　in/mm
Betrieb bei gesetzter Tastatursperre
(1) [HOLD] und [ZERO/ABS] gleichzeitig mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten.
* Zuerst [HOLD] drücken. In der LCD-Anzeige leuchtet ein "H" auf.
(2) In der LCD-Anzeige leuchtet eine Markierung auf, und das "H" verschwindet.
(3) Führen Sie dieselbe Methode aus, um die Tastatursperre aufzuheben.

[4] FEHLERANZEIGE UND ABHILFEMASSNAHME

(1) 🔋: Die Batteriespannung ist niedrig. Die Batterie sofort ersetzen.
(2) Err-oS: Es wird angezeigt, wenn beim Zählen bedingt durch Störungen oder zu hohe Geschwindigkeit ein Fehler auftritt. Batterie erneut einsetzen und Vorwahlwerteinstellung wiederholen.
(3) Err-S: Fehler durch Vorwahlwerteinstellung oder Sensorfehler. Batterie erneut einsetzen und Einstellung wiederholen. Die Batterie erneut einsetzen und Einstellung wie derholen.
(4) Err-oF: Die Skalentrommel rückwärts drehen, um den korrekten Messwert wiederherzustellen.

[5] Vorwahlwert einstellen und Gerät einmessen

WICHTIG

- Wenn die Batterie zum ersten Mal eingelegt wird, drücken Sie zuerst die PRESET-Taste. Drehen Sie die Hülse nicht, solange die Voreinstellungswerte festgelegt werden (Siehe Abb.[2](8)(9)). Falls die Hülse zu diesem Zeitpunkt dennoch gedreht werden sollte, kann dies zu Fehlfunktionen beim Festlegen der Vorwahl- und Einmesswerte durch die Elektronik führen. Dadurch sind keine korrekten Messungen möglich. Nehmen Sie in diesem Fall die Batterie heraus und legen Sie sie erneut ein.
- Stellen Sie stets sicher, dass vor der Durchführung von Messungen die Einstellung der Vorwahlwerte und die Einmessung - wie unten beschrieben - durchgeführt wird.
- Entfernen Sie vor dieser Einstellung sämtliche Verunreinigungen und Schmierfette von der Messfläche.
- Das Einmessen des Innenmessgeräts sollte nur mit einem kalibrierten Einstellnormal erfolgen.
- Es wird empfohlen, beim Einmessen und bei der tatsächlichen Messung auf gleiche Positionierung (horizontal/vertikal) der Innenmessschraube und möglichst ähnliche Bedingungen (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) zu achten.　Den Bezugspunkt wie folgt einstellen.

1. Einstellen des Vorwahlwertes

Zwei Vorwahlwerte（"P1" und "P2"）können gespeichert werden.
Zwischen P1 und P2 umschalten
Sie schalten zwischen "P1" und "P2" um, indem Sie die HOLD-Taste gedrückt halten, während P1 oder P2 blinkt.
Beispiel: Speicherung eines Wertes von 200.000mm für P1
(1) Drücken Sie die PRESET-Taste. Der zuvor gespeicherte Wert wird angezeigt, "P1" blinkt. (Nach einem Batteriewechsel wird Null angezeigt.Hinweis: Falls "P2" blinken sollte, halten Sie die HOLD-Taste so lange gedrückt, bis "P1" blinkt.)
(2) Halten Sie die PRESET-Taste gedrückt; lassen Sie die Taste los, wenn die Ziffer ganz links zu blinken beginnt.
(3) Drücken Sie mehrmals die PRESET-Taste, bis "2" an dieser Stelle angezeigt wird.
(4) Halten Sie die PRESET-Taste gedrückt; lassen Sie die Taste los, wenn die nächste Ziffer zu blinken beginnt.
(5) Wiederholen Sie die Schritte (3) und (4), um "0" an den entsprechenden Ziffernstellen festzulegen.
(6) Halten Sie die PRESET-Taste gedrückt; lassen Sie die Taste los, wenn "P1" zu blinken beginnt.
(7) Drücken Sie die PRESET-Taste, um den Einstellvorgang zu beenden; dabei hört "P1" zu blinken auf.

HINWEIS

- Zum Abbrechen der Voreinstellung drücken Sie die ZERO/ABS-Taste. Der zuvor eingestellte Wert wird wiederhergestellt.
- Während des Voreinstellens wird der Anzeigewert durch Drehen der Skalenhülser nicht beeinflusst.
- Der voreingestellte Wert darf max. 999,999mm betragen.
- Bei Messungen über 1000mm beim Festlegen des voreingestellten Werts 1000mm als Nullpunkt annehmen.

2. Einmessen des Geräts

(1) Einstellnormal und Messfläche des Innenmessgeräts gründlich abwischen.
(2) Die Innenmessschraube auf eine Länge drehen, die etwas unter dem Durchmesser des Einstellnormals liegt, mit dem die Schraube eingemessen wird.
(3) Innenmessschraube in das Einstellnormal einsetzen und die Skalentrommel drehen, bis - wie bei der Messung - die Messflächen den Ring berühren.
Zum Einstellen des Innenmessgeräts auf den Durchmesser des Einstellnormals Gerät unbedingt so positionieren, dass es sich auf der Durchmesserlinie in einer Querschnittsebene befindet, die rechtwinklig zur Messgerätachse ist, wie in Abb. [5]2.A und [5]2.B dargestellt.
(4) Ist die PRESET-Taste gedrückt, leuchten "P1" oder "P2" auf, und der zuvor eingestellte Wert wird angezeigt (wurde kein Wert eingestellt, wird eine Null angezeigt). (Halten Sie die HOLD-Taste gedrückt, um zwischen P1 und P2 zu wechseln.)
(5) Sobald die Anzeige korrekt ist, stoppen Sie das Blinken von "P1" oder "P2" durch Drücken der PRESET-Taste und schließen Sie die Einmessung ab.
(6) Bei Verwendung der Analogskala die äußere Hülse mit dem Hakenschlüssel ([1] 8.) drehen, bis sie zu dem erforderlichen angezeigten Wert passt.

ACHTUNG

- Falls die PRESET-Taste aus Versehen während der Messung gedrückt wird, drücken Sie die ZERO/ABS-Taste, um die Ausgangssituation wiederherzustellen. Falls dies nicht möglich ist, müssen Voreinstellung und Einmessung wiederholt werden.
- Wenn im HOLD-Status die PRESET-Taste zwei mal gedrückt wird, wird der zuletzt eingestellte Nullpunkt geändert.

[6] Messung

Die Innenmessschraube in das zu messende Werkstück einführen, die Skalentrommel drehen und dabei auf der Durchmesserlinie des Werkstücks halten, bis die Messflächen das Werkstück berühren, dann den angezeigten Wert ablesen. Es wird empfohlen, die Innenmessschraube beim Einmessen und bei der tatsächlichen Messung in derselben Position und unter denselben Bedingungen zu halten.

[7] Anbringen der Verlängerungen

Der Messbereich der Innenmesschraube kann durch unterschiedliche Kombination der Verlängerungen angepasst werden.
IMZ-MJ (Serie 337)
(1) Die Innen- und Außengewinde aller zu installierenden Verlängerungen und der Innenmesschraube gründlich abwischen.
(2) Die Kappe mit Amboss ([1] 2.) von Hand lösen und abnehmen.
(3) Die Verlängerung anstelle der Kappe ([1] 2.) einschrauben.
(4) Die Kappe ([1] 2.) am anderen Ende in die Verlängerung einschrauben.
(5) Gerät grundsätzlich neu einmessen, wenn Verlängerungen montiert oder demontiert wurden!
IMZ-MJ (Serie 339)
Die Vorgehensweise entspricht der für Serie 337 IMZ-MJ. Der einzige Unterschied besteht darin, dass bei Serie 339 eine verstellbare Stange ([1] 13.) anstelle der Kappe ([1] 2.) montiert ist.

WICHTIG

- Die Haupteinheit nicht festhalten, wenn Verlängerungsstangen(-rohre) montiert/demontiert werden, um Beschädigungen zu vermeiden!

[8] TECHNISCHE DATEN

• Fehlergrenzen *1	：	(3 + n + L/50) µm
• Zifferschrittwert	：	0,001mm (.0001")
• Digitsprung	：	±1 Digit
• Display	：	LCD (6-stellig plus Minuszeichen)
• Spannungsversorgung	：	1 Silberoxid-Knopfzelle (SR44 No. 938882)
• Lebensdauer der Batterie	：	1,2 Jahre
• Temperatur	：	5°C bis 40°C (Betrieb), -10°C bis 60°C (Lagerung)
• Standardzubehör	：	Hakenschlüssel, Gabelschlüssel
• Schutzart-IP	：	IP65 (Einzelheiten siehe IEC60529)
(Anzeigeeinheit)		• Schutz gegen Staub (Stufe 6): Staubdicht • Schutz gegen Nässe (Stufe 5): Strahlwasser

*1: Die Fehlergrenzen werden bei 20°C ermittelt. Der Wert wird gerundet. n steht für die Anzahl an Verlängerungen. L ist die max. Messlänge (mm).
DIN-Definition ersetzt Mitutoyo Werksnorm.

[9] AUSGABEFUNKTION (nur Modelle mit externem Ausgang)

1. Signalleitung: Bestell-Nr. 05CZA662 (1 m), Bestell-Nr. 05CZA663 (2 m)

WICHTIG

Signalleitung wie folgt anschließen (siehe Abb. [9]1.). Immer den mit der Signalleitung (Sonderzubehör) mitgelieferten Schraubendreher Größe 0

Coolant proof Tubular Inside Micrometer Extension Rod Type
Coolant proof Tubular Inside Micrometer Extension Pipe Type

Safety Precautions (GB)

To ensure operator safety, use this instrument in conformance with the directions and specifications given in this User's Manual.

Export Control Compliance

The goods, technologies or software described herein may be subject to National or International, or Japanese Export Controls. To export directly or indirectly such matter without due approval from the appropriate authorities may therefore be a breach of export control regulations and the law.

Warning

- The silver oxide battery used for this instrument contains irritating substance. Should the liquid content accidentally come into contact with the eye or skin, rinse with water immediately, then consult a physician. Should it get into the mouth, immediately rinse inside the mouth, swallow plenty of water and vomit it, then consult a physician.
- The tip of the contact point on this micrometer is sharp. Handle it with care so as not to scratch yourself.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

- This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. To reduce the environmental impact of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) and minimize the volume of WEEE entering landfills, please reuse and recycle.
- For further information, please contact your local dealer or distributors.

IMPORTANT

- Do not disassemble. Do not modify this instrument. It may damage the instrument.
- Do not use and store the micrometer at sites where the temperature will change abruptly. Prior to use thermally stabilize the micrometer sufficiently at room temperature.
- Do not store the micrometer is a humid or dusty environment.
- When using the coolant proof type micrometer in a position where it may be splashed directly with coolant, or the like, ensure that the battery cover is closed tightly. When installing the cover, ensure that the fixing screws are tightly fastened and that there are no gaps. After use, apply rust prevention measures, as occurrence of rust can lead to device malfunction.
- Do not apply sudden shocks including a drop or excessive force to the micrometer.
- Always perform focusing prior to measurement.
- Wipe off dust, cutting chips, and moisture from the instrument after use.
- To clean the instrument, use a soft cloth soaked in a diluted neutral detergent. Do not useany organic solvent (Thinner, etc.). It may deform or damage the instrument.
- The spindle is designed so that it can not be removed from the inner sleeve. Do not move it past the upper limit of the measuring range. It may damage the instrument.
- Do not use an electric marking pen or other such devices on the micrometer.
- The LCD automatically turns off if it has been idle for 20 minutes. To turn on the LCD, turn the thimble or press the ZERO/ABS button.
- Do not charge or disassemble the battery. Doing so may cause short circuit.
- If the micrometer is not in use for more than 3 months, remove the battery from the micrometer for safe keeping. The battery could leak and cause damage to the micrometer.
- The warranty shall not apply if the product fails or is damaged as a result of fair wear and tear including battery drain.
- Do not immerse the micrometer in water during use, as this may possibly lead to infiltration of coolant, etc. Furthermore, exercise caution when using the device in a position where it is sprayed directly with a jet of liquid, as infiltration of coolant, etc., may be unavoidable in such cases, depending on the conditions of use.
- Do not twist or lift the instrument by hand while inserting it in a workpiece.
- Since this instrument is not equipped with a constant-force device, the thimble operation is set more tightly than that of generic outside micrometers. If the instrument is used at a low temperature or left unused for an extended period, the thimble operation may be felt especially tight due to higher viscosity of the internal hydraulic fluid. However, the thimble will return to the original working by repeating its full-stroke operation several times.

Refer to the illustrations on the reverse side while reading this manual. [1] Illustrations other than [1] refer to the IMZ-MJ.

[1] Name of Each Part

IMZ-MJ

1. Extension rod
2. Cap
3. Clamp screw
4. Sleeve
5. Thimble
6. Adjustable nut
7. Adjustable anvil
8. Wrench
9. Wrench

IMJ-MJ

10. Extension pipe
11. Adjustable anvil
12. Adjustable nut
13. Adjustable rod

IMZ-MJ and IMJ-MJ

14. Main unit
15. LCD panel
16. PRESET button
17. ZERO/ABS button
18. HOLD button
19. Inch/mm select button (only on inch/metric models)
20. Data output connector
21. Cover
22. Battery compartment cover

[2] Installing the Battery

IMPORTANT

- When the battery has been installed, first press the PRESET button, but do not rotate the thimble while the preset values are being set (see Fig.[2](8)(9)). Rotating the thimble during this time may result in failure in setting the default settings by the electrical unit which will prevent the obtaining of a correct count. Reinstall the battery if you should happen to have moved the thimble during this time.
- The preset values are canceled when the batteries are reinstalled. Reset the preset values if the batteries have been reinstalled (refer to section [5] of Datum Point setting).
- Use only an SR44 button-type silver oxide cell.
  (The supplied battery is used only for the purpose of checking the functions and performance of the instrument, therefore it may not satisfy the specified battery life.)
- Check that the packing seal is attached properly when attaching the battery compartment cover. The display may not appear correctly if the battery compartment cover and packing seal are not attached properly. This can also cause a malfunction.
- In the rare event that an abnormal display appears, such as an error display or count failure, the battery should be removed and then reinstalled in position.
- Please dispose of the battery in accordance with local regulations regarding disposal of hazardous substances.
- Since the battery is not installed at the time of purchase, install the battery by following the procedure described below.
- Be sure to use the supplied Phillips screwdriver (No.05CAA952) when screwing or unscrewing the setscrews and tighten the setscrews at a torque of approximately 5 to 8N•cm.

(1) Loosen the setscrews from battery compartment cover with the supplied Phillips screwdriver.
(2) Remove the cover.
(3) Install a battery cell with their "+" side facing up.
(4) Check that the packing seal is properly mounted at the specified position.
(5) Replace the cover.
(6) Pressing the edge of the cover, tighten the setscrews to fix the cover.
(7) "------" flashes on the LCD when the battery is installed.
(8) Press the PRESET button.
(9) Counting can be started when "------" is no longer displayed and "0.000" is displayed on the LCD.

[3] Button Function and Display Indication

1. Button function

Press. Press and Hold.

(1) ZERO/ABS button: Press to zero-set the display. Pressing once resets the display to zero. Holding it down returns the display to the measure ment system at the time origin was set.
(2) HOLD button: Holds the display value.

2. Display indicators

INC: Incremental mode for comparative measurement.
H: The display value is held. To cancel it press the HOLD button
🔒: The function lock is valid.

3. Function lock

When the function lock is set, 🔒 is lit in the LCD and only the [HOLD] operation is possible.
Invalid switches: PRESET ZERO/ABS in/mm
Operation to be valid function lock
(1) Press and hold [HOLD] and then press [ZERO/ABS] for two seconds or more.
* Press [HOLD] first. An "H" is lit in the LCD.
(2) 🔒 lights in the LCD and "H" disappears.
(3) Perform the same procedure when canceling function lock.

[4] ERROR DISPLAY AND REMEDY

(1) 🔋: The battery voltage is low. Immediately replace the battery.
(2) Err-oS: Errors indicate when a counting error occurs by noise or overspeed. Re-set the battery again and perform origin setting.
(3) Err-S: Errors indicate when a counting error occurs by the initial setting error of the electronic unit or abnormal sensor signal, etc. Re-set the battery again and perform origin setting.
(4) Err-oF: The display value exceeds ±999.999 mm. Rotate the thimble reversely to restore correct reading.

[5] Datum Point Setting

IMPORTANT

- When the battery has been installed, first press the PRESET button, but do not rotate the thimble while the preset values are being set (see Fig.[2](8)(9)). Rotating the thimble during this time may result in failure in setting the default settings by the electrical unit which will prevent the obtaining of a correct count. Reinstall the battery if you should happen to have moved the thimble during this time.
- Always make sure to check and set the datum point by following the procedure below prior to measurement.
- Remove any debris or grease from the measuring surfaces before making this setting.
- The datum point of the micrometer should always be set with a gage that has been calibrated.
- It is recommended that the micrometer is held in the same position and under the same conditions for both datum setting and actual measurement. The datum setting procedure is as follows.

1. Presetting the datum point

The dimensions of the gage are stored in the micrometer memory. The micrometer is able to store two preset values ("P1", "P2") in memory.

Switching Between P1 and P2

Switch between "P1" and "P2" by holding down the HOLD button while "P1" or "P2" is flashing.

Example: When registering a value of 200.000mm for P1

(1) Press the PRESET button. The previously registered value is displayed and "P1" flashes. (A zero is displayed after the battery has been replaced. In addition, if "P2" is flashing, hold down the HOLD button until "P1" flashes.)
(2) Hold down the PRESET button, and release when the left most digit place flashes.
(3) Press the PRESET button several times until "2" is displayed in this place.
(4) Hold down the PRESET button, and release when the next digit place flashes.
(5) Repeat steps (3) and (4) to set "0" in this and subsequent digit places.
(6) Hold down the PRESET button, and release when "P1" flashes.
(7) Press the PRESET button to stop "P1" from flashing and complete the datum point setting procedure.

CAUTION

- To cancel presetting press the ZERO/ABS button. The previous preset value will be restored.
- During presetting, the display value is not affected by thimble rotation.
- Preset value must be within 999.999mm.
- For measurement of over 1000mm, determine the preset value regarding 1000mm as zero.

2. Aligning the datum point

(1) Thoroughly wipe off the gage and the measuring faces of the micrometer.
(2) Set the micrometer to a dimension slightly smaller than that of the gage into which the micrometer will be inserted.
(3) While holding the micrometer in the gage, rorate the thimble to bring the measuring faces contact with the gage in the same manner that will be used during measurement.
To set the micrometer to the gage size (diameter), find the position such that the micrometer is on the diameter line in a cross-sectional plane that is perpendicular to the gage axis. (see Fig. [5] 2. A and Fig. [5] 2. B)
(4) When the PRESET button is pressed, "P1" or "P2" flashes and the previously registered value is displayed (or a zero is displayed if a value has not been registered). (Hold down the HOLD button to switch between P1 and P2.)
(5) If the display is correct, press the PRESET button to stop "P1" or "P2" from flashing and complete the origin setting procedure.
(6) When using the thimble scale, rotate the outer sleeve with the spanner ([1] 8.) until it matches the required indicated value.

CAUTION

- If the PRESET button is accidentally pressed during measurement, press ZERO/ABS button to restore. Set the datum point again if measurement is still unable to be restored.
- Be careful when pressing PRESET button twice at the hold state. The previous datum point will be changed.

[6] Measurement

Insert the micrometer in the workpiece to be measured, rotated the thimble while holding the micrometer on the diameter line of the workpiece until the measuring faces come into contact with the workpiece, then read the displayed value.
It is recommended that the micrometer is held in the same position and under the same conditions for both datum setting and actual measurement.

[7] Attaching Extension Rods

The measuring range of the micrometer can be changed by changing the combination of extension rods.

IMZ-MJ (Series 337)

(1) Thoroughly wipe off the threaded portion and seats of all the rods to be installed and the micrometer.
(2) Loosen the cap ([1] 2.) by hand and remove it.
(3) Screw the rod in place of the cap ([1] 2.).
(4) Screw the cap ([1] 2.) into the end of the attached rod.
(5) Be sure to perform origin setting for micrometer each time rods (pipes) are attached or detached.

IMJ-MJ (Series 339)

The procedure for attaching a pipe is the same as that used for the IMZ-MJ. The only difference is that the IMJ-MJ uses an adjustable rod ([1] 13.) in place of the cap ([1] 2.).

IMPORTANT

- Do not hold the display panel unit when attaching/detaching the extension rods(pipes). This may cause micrometer failure.

[8] Specifications

• Instrumental error *1	:	± (3 + n + L/50) μm
• Resolution	:	0.001mm (.0001")
• Quantizing error	:	±1 count
• Display	:	LCD (6 digit and a minus sign)
• Power supply	:	Silver oxide cell (SR44 No. 938882), 1 piece.
• Battery life	:	1.2 years
• Temperature	:	5°C to 40°C (operation), -10°C to 60°C (storage)
• Standard accessories	:	Wrench, Phillips screwdriver (No.05CAA952)
• IP protection level (Display Unit)	:	IP65 (refer to IEC60529 for details.) Protection against dust (level 6): Protect the equipment against dust not to penetrate. Protection against water spray (level 5): Protect the equipment against water spray from any direction.

*1: The instrumental error is determined at 20°C and excludes the quantizing error.
The value is rounded up. n is number of rods (pipes). L is maximum measuring length (mm).

[9] Output Function

1. Connecting cable (optional): Order No.05CZA662 (1m), Order No.05CZA663 (2m)

IMPORTANT

Use the following procedure to install the connecting cable (see Fig.[9] 1). Always use the 0 size screwdriver (No.05CZA619) supplied with the connecting cable (optional) when fastening or undoing the screws, and always fasten the screws to a torque of approx. 5 - 8N·cm.

(1) Using the crosshead screwdriver supplied with the connecting cable, untasten the cover fixing screws (M1.7 x 0.35 x 2.5/No.04AAB543).
(2) Remove the cover.
(3) Check that the connector and packing (No.09GAA374) are installed correctly.
(4) Attach the connecting cable.
(5) Pressing the end of the connecting cable down with your finger, so that there are no gaps between the connecting cable and LCD panel connector, fasten the connecting cable fixing screws to fix the cable in position.
(6) Do not remove the packing.

CAUTION

When outputting data with the micrometer while in the HOLD state, HOLD is canceled after data has been output.

2. Data format

3. Timing chart

*1: DATAsw is Low while the DATA switch is held down.
*2: Time interval T6 between the falling of DATAsw to Low and the input of REQ depends on the performance of the data processor to be connected.

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Tipo di asta di prolungamento del micrometro interno tubolare a tenuta di refrigerante
Tipo di tubo di prolungamento del micrometro interno tubolare a tenuta di refrigerante

Precauzioni relative alla sicurezza (I)

Per garantire la sicurezza dell'operatore, utilizzare questo strumento in conformità alle direttive e alle specifiche fornite nel manuale d'uso.

Note sulle Norme di Esportazione

Rimane implicito che vi impegnerete e sarete d'accordo a non compiere alcuna azione che, diretta o indiretta, violi leggi o norme del Giappone o del vs. Paese, o qualsiasi altro trattato internazionale relativo all'esportazione o riesportazione di qualsiasi prodotto.

Attenzione

- La batteria all'ossido di argento utilizzata per questo strumento contiene sostanze irritanti. Se il liquido contenuto dovesse accidentalmente entrare in contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua, quindi consultare un medico. Se viene ingerito, sciacquare immediatamente la bocca, deglutire acqua in abbondanza e vomitarla, quindi consultare un medico.
- Le incudini di questo micrometro sono affilate. Maneggiare con cura in modo da non graffiarsi.

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Applicabile nell'unione europea e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

- L'applicazione di questo simbolo sui prodotti o sui loro imballaggi indica che questo prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Per ridurre l'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)) e per minimizzare il volume dei WEEE che entra nelle discariche, si prega di procedere al riutilizzo e al riciclaggio.
- Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore di zona o i distributori.

IMPORTANTE

- Non smontare. Non modificare lo strumento. Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.
- Non utilizzare e conservare il micrometro in luoghi in cui la temperatura varia bruscamente. Prima dell'utilizzo stabilizzare termicamente il micrometro alla temperatura ambiente.
- Non conservare il micrometro in ambienti umidi o polverosi.
- Quando si utilizza il micrometro del tipo impermeabile in un ambiente soggetto a spruzzi diretti di liquidi refrigeranti o simili, assicurarsi che il coperchio della batteria sia ben chiuso. Quando si monta il coperchio, assicurarsi che le viti di bloccaggio siano saldamente fissate e che non vi siano spazi. Dopo l'utilizzo, applicare le misure preventive antiruggine per evitare malfunzionamenti.
- Non sottoporre il micrometro a colpi improvvisi come una caduta o una forza eccessiva.
- Eseguire sempre la messa a fuoco prima della misura.
- Dopo l'utilizzo, eliminare polvere, trucioli e condensa dallo strumento.
- Per pulire lo strumento, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro diluito. Non utilizzare solventi organici (diluente, ecc.). Ciò potrebbe deformare o danneggiare lo strumento.
- Lo stelo è stato progettato in modo da non poter essere rimosso dal manicotto interno. Non spostarlo oltre il limite superiore dell'intervallo di misurazione. Ciò potrebbe danneggiare lo strumento.
- Non utilizzare dispositivi come una penna per tracciare elettrica o altro sul micrometro.
- Lo schermo LCD si spegne automaticamente se rimane inattivo per 20 minuti. Per riaccendere lo schermo LCD, ruotare il tamburo o premere il pulsante ZERO/ABS.
- Non caricare o smontare la batteria. Ciò potrebbe causare un cortocircuito.
- Se il micrometro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere per sicurezza la batteria dal micrometro. La batteria potrebbe avere perdite di acido e danneggiare il micrometro.
- La garanzia non si applica se il prodotto si guasta o si danneggia per normale usura comprese le perdite della batteria.
- Durante l'utilizzo non immergere il micrometro in acqua, refrigeranti o altri liquidi in quanto ciò può causare infiltrazioni che possono danneggiare lo strumento. Analoghe precauzioni dovranno essere prese in caso di esposizione a spruzzi o vapori.
- Non torcere o sollevare lo strumento con le mani quando si inserisce in un pezzo.
- Quando questo strumento non è equipaggiato con un dispositivo a limitazione di coppia (frizione) la misurazione con il tamburo diventa più difficoltosa rispetto a quella con un micrometro per esterno dotato di tale dispositivo. Se lo strumento viene utilizzato ad una bassa temperatura o viene lasciato inattivo per un lungo periodo, la misurazione con il tamburo è resa più complicata a causa dell'elevata viscosità dell'olio lubrificante interno. Comunque, il tamburo riacquisterà la fluidità originale ripetendo diverse volte l'operazione della corsa completa.

Durante la lettura del manuale, fare riferimento alle immagini riportate sul manuale stesso. [1] Per altre illustrazioni diverse da [1] consultare IMZ-MJ.

[1] DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

IMZ-MJ

1. Asta di prolungamento
2. Tappo
3. Vite di serraggio
4. Manicotto
5. Bussola
6. Dado regolabile
7. Arresto di registrazione
8. Chiave
9. Chiave

IMJ-MJ

10. Tubo di prolungamento
11. Arresto di registrazione
12. Dado regolabile
13. Asta regolabile

IMZ-MJ e IMJ-MJ

14. Unità principale
15. Schermo LCD
16. Pulsante PRESET
17. Pulsante ZERO/ABS
18. Pulsante HOLD
19. Pulsante di selezione pollici/millimetri (solo sui modelli con sistema in pollici/metrico)
20. Connettore uscita dati
21. Coperchio
22. Coperchio vano batteria

[2] INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

IMPORTANTE

- Una volta installata la batteria, premere il pulsante PRESET ma non ruotare il tamburo mentre i valori di preimpostazione vengono impostati (vedere Fig. [2](8)(9)). Se si ruota il tamburo in quel momento si potrebbe causare un guasto nell'impostazione delle impostazioni predefinite da parte dell'unità elettrica che impedirà l'ottenimento di un conteggio corretto. Reinstallare la batteria se capita che il tamburo si sia mosso durante tale procedimento.
- I valori preimpostati vengono annullati quando le batterie sono reinstallate. Reimpostare i valori preimpostati se le batterie sono state reinstallate (fare riferimento alla sezione [5] dell'impostazione dell'origine).
- Utilizzare solamente una batteria a bottone con cella all'ossido di argento SR44.
  (La batteria fornita viene utilizzata solamente allo scopo di controllare le funzioni e prestazioni dello strumento e potrebbe inoltre non garantire la durata specificata).
- Verificare che il sigillo dell'imballaggio sia fissato bene quando si aggancia il coperchio dello scomparto batteria. Il display potrebbe non comparire correttamente se il coperchio dello scomparto batteria e il sigillo di imballaggio non sono fissati correttamente. Ciò può anche causare un malfunzionamento.
- Nell'eventualità di una visualizzazione anomala, come la visualizzazione di un errore o un difetto di misurazione, la batteria deve essere rimossa e quindi reinstallata.
- Si prega di smaltire la batteria secondo le normative locali riguardo allo smaltimento di sostanze pericolose.
- Siccome la batteria non è installata al momento dell'acquisto, installare la batteria seguendo la procedura descritta di seguito.
- Assicurarsi di utilizzare il cacciavite a stella in dotazione (No.05CAA952) per avvitare o svitare le viti per serrarle, applicando una coppia di torsione di circa 5 x 8 Nm.

(1) Allentare le viti dal coperchio dello scomparto batteria con il cacciavite Philips in dotazione.
(2) Rimuovere il coperchio.
(3) Installare la batteria con il lato positivo + verso l'alto.
(4) Verificare che la guarnizione sia montata correttamente nella posizione specificata.
(5) Riposizionare il coperchio.
(6) Premendo il bordo del coperchio, serrare le viti per fissare il coperchio.
(7) "------" lampeggia sullo schermo a cristalli liquidi quando viene inserita la batteria.
(8) Premere il tasto PRESET.
(9) Il conteggio può essere avviato quando "------" non viene più visualizzato e "0.000" viene visualizzato sullo schermo a cristalli liquidi.

[3] FUNZIONE DEI PULSANTI E INDICAZIONI DEL DISPLAY

1. Funzione dei pulsanti

Premere. Premere e tenere premuto.

(1)Pulsante ZERO/ABS: Premendo il pulsante una volta si resetta il display sullo zero. Tenendolo premuto si riporta il display al sistema di misurazione impostato all'ora d'origine.
(2)Pulsante HOLD: Fissa il valore visualizzato.

2. Indicatori del display

INC: Modalità incrementale per misurazioni comparative.
H: Il valore del display è stato fissato. Per cancellarlo, premere il pulsante HOLD.
🔒: Il blocco della funzione è attivato.

3. Blocco funzione

Se è impostato il blocco funzione, un simbolo con una chiave si illumina sullo schermo LCD e risulta possibile solo il funzionamento [HOLD] .
Interruttori non attivati: PRESET ZERO/ABS in/mm
Operazione per un blocco funzione valido
(1) Premere e tenere premuto [HOLD] e poi premere [ZERO/ABS] per 2 sec. o poco più.
* Premere prima [HOLD]. Una "H" si illumina sullo schermo LCD.
(2) Un contrassegno si illumina nello schermo LCD e la lettera "H" scompare.
(3) Eseguire la stessa procedura quando si annulla il blocco di funzione.

[4] VISUALIZZAZIONE ERRORI E RIMEDI

(1) 🔋: La tensione della batteria è bassa. Sostituire immediatamente la batteria.
(2) Err-oS: Gli errori indicano che si è verificato un errore di conteggio a causa di un disturbo o di velocità eccessiva. Inserire di nuovo la batteria ed impostare di nuovo l'origine.
(3) Err-S: Gli errori indicano che si è verificato un errore a causa di un errore di impostazione iniziale del gruppo elettrico, di un segnale anomalo del sensore, ecc. Inserire di nuovo la batteria ed impostare di nuovo l'origine.
(4) Err-oF: Il valore visualizzato supera ±999,999 mm. Ruotare la bussola in senso inverso per ripristinare il valore corretto.

[5] IMPOSTAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO

IMPORTANTE

- Una volta installata la batteria, premere il pulsante PRESET ma non ruotare il tamburo mentre i valori di preimpostazione vengono impostati (vedere Fig. [2](8)(9)). Se si ruota il tamburo in quel momento si potrebbe causare un guasto nell'impostazione delle impostazioni predefinite da parte dell'unità elettrica che impedirà l'ottenimento di un conteggio corretto. Reinstallare la batteria se capita che il tamburo si sia mosso durante tale procedimento.
- Assicurarsi sempre di verificare e impostare l'origine seguendo la procedura prima della misurazione.
- Rimuovere qualsiasi detrito o grasso dalla superficie di misurazione prima di eseguire quest'impostazione.
- Il punto di riferimento del micrometro deve essere sempre impostato con un misuratore tarato in precedenza.
- Si raccomanda di tenere il micrometro nella stessa posizione e nelle stesse condizioni per l'impostazione del riferimento e per la misurazione reale. La procedura di impostazione del riferimento è la seguente:

1. Preimpostazione del punto dato

Le dimensioni del misuratore sono memorizzate nella memoria del micrometro. Il micrometro è in grado di salvare in memoria due valori predefiniti ("P1" e "P2").

Passaggio tra P1 e P2

Passare da "P1" a "P2" tenendo premuto il pulsante HOLD mentre "P1" o "P2" lampeggiano.

Esempio: Quando si registra un valore di 200,000mm per "P1"

(1) Premere il pulsante PRESET. Il valore precedentemente registrato viene visualizzato e "P1" lampeggia. (Viene visualizzato uno zero dopo che è stata sostituita la batteria. Inoltre, se "P2" lampeggia, tenere premuto il pulsante HOLD finché P1 lampeggia.)
(2) Tenere premuto il pulsante PRESET, e rilasciarlo quando la cifra più a sinistra lampeggia.
(3) Premere il pulsante PRESET diverse volte finché compare "2" in questa posizione.
(4) Tenere premuto il pulsante PRESET, e rilasciarlo quando la cifra successiva lampeggia.
(5) Ripetere i punti (3) e (4) per impostare "0" in questa posizione e in quelle seguenti.
(6) Tenere premuto il pulsante PRESET, e rilasciarlo quando "P1" lampeggia.
(7) Premere il pulsante PRESET per fare in modo che "P1" smetta di lampeggiare e completare la procedura di impostazione dell'origine.

NOTA

- Per cancellare il presettaggio premere il pulsante ZERO/ABS. Verrà memorizzato il valore del precedente presettaggio.
- Durante il presettaggio, il valore visualizzato non viene influenzato dalla rotazione del tamburo.
- Il valore predefinito non deve superare 999,999 mm.
- Per misurazione oltre 1000 mm, determinare il valore predefinito considerando 1000 mm come zero.

2. Impostazione del punto di riferimento

(1) Pulire accuratamente il misuratore e le superfici di misurazione del micrometro.
(2) Regolare il micrometro ad una dimensione leggermente inferiore a quella del misuratore nel quale sarà inserito il micrometro.
(3) Tenendo il micrometro nel misuratore, ruotare la bussola per portare le superfici di misurazione a contatto con il misuratore nello stesso modo utilizzato per la misurazione.
Per regolare il micrometro secondo le dimensioni del misuratore (diametro), cercare la posizione in cui il micrometro si trova sulla linea di diametro nel piano di sezione trasversale, perpendicolare all'asse del misuratore, come rappresentato in fig. [5]2.A e [5]2.B.
(4) Quando viene premuto il pulsante PRESET, "P1" o "P2" lampeggia e il valore precedentemente registrato viene visualizzato (o viene visualizzato uno zero se non è stato registrato un valore). (Tenere premuto il pulsante HOLD per passare da P1 a P2.)
(5) Se il display è corretto, premere il pulsante PRESET per fare in modo che "P1" o "P2" smettano di lampeggiare e completare la procedura di impostazione dell'origine.
(6) Se si usa la scala della bussola, ruotare il manicotto esterno con la chiave ([1] 8.) fino a che corrisponde al valore indicato necessario.

AVVERTENZA

- Se viene accidentalmente premuto il pulsante PRESET durante la misurazione, premere il pulsante ZERO/ABS per ripristinare. Impostare nuovamente l'origine se risulta ancora impossibile ripristinare la misurazione.
- Fare attenzione quando si preme due volte il pulsante PRESET nello stato hold (blocco). Il punto di origine precedente sarà modificato.

[6] Misurazione

Inserire il micrometro nel pezzo da misurare, ruotare la bussola tenendo il micrometro sulla linea del diametro del pezzo fino a che le superfici di misurazione entrano in contatto con il pezzo e leggere poi il valore visualizzato. Si raccomanda di tenere il micrometro nella stessa posizione e nelle stesse condizioni per l'impostazione del riferimento e per la misurazione reale.

[7] Applicazione delle aste di prolungamento

L'intervallo di misurazione del micrometro può essere modificato modificando la combinazione delle aste di prolungamento.

IMZ-MJ (Serie 337)

(1) Pulire bene la posizione filettata e le sedi di tutte le aste da installare e il micrometro.
(2) Allentare con le mani il tappo ([1] 2.) e rimuoverlo.
(3) Avvitare l'asta nella posizione del tappo ([1] 2.).
(4) Avvitare il tappo ([1] 2.) sull'estremità dell'asta applicata.
(5) Assicurarsi di eseguire l'impostazione dell'origine per il micrometro ogni volta che si inseriscono o si rimuovono le aste (tubi).

IMJ-MJ (Serie 339)

La procedura per l'applicazione di un tubo è la stessa usata per IMZ-MJ. La sola differenza consiste nell'impiego da parte di IMJ-MJ di un'asta regolabile ([1] 13.) al posto del tappo ([1] 2.).

IMPORTANTE

- Non tenere il pannello di visualizzazione quando si inseriscono / rimuovono le aste (tubi) di prolungamento. Ciò potrebbe causare un guasto del micrometro.

[8] SPECIFICHE TECNICHE

• Errore strumentale *1:		± (3 + n + L/50) μm
• Risoluzione:		0,001mm (0,0001")
• Errore di quantizzazione:		± 1 digit
• Display:		LCD (6 cifre e un segno meno)
• Alimentazione:		cella ossido di argento (SR44 No. 938882), 1 pezzo.
• Durata batteria:		1,2 anni
• Temperatura:		da 5°C a 40°C (funzionamento), da -10°C a 60°C (immagazzinamento)
• Accessori standard:		Chiave, cacciavite Philips (Cod.05CAA952)
• Livello di protezione:		IP-65 (per maggiori dettagli, fare riferimento a IEC60529).

(Unità del display:)
Protezione dalla polvere (livello 6): proteggere l'attrezzatura dalla penetrazione della polvere.
Protezione dagli spruzzi d'acqua (livello 5): proteggere l'attrezzatura dagli spruzzi d'acqua da ogni direzione
*1: L'errore strumentale è determinato a 20°C e non comprende l'errore di quantizzazione.
Il valore è arrotondato. n è il numero di aste (tubi). L è la lunghezza massima di misurazione (mm).

[9] FUNZIONE USCITA DATI (solo per la versione con uscita dati)

1. Cavo di collegamento (opzionale): Cod. 05CZA662 (1m), Cod. 05CZA663 (2m)

IMPORTANTE

Per installare il cavo di collegamento, utilizzare la seguente procedura (vedere Fig. [9]1.). Utilizzare sempre un cacciavite di dimensione 0 (Cod. 05CZA619) fornito con il cavo di collegamento (opzionale) quando si avvitano o svitano le viti e serrare sempre le viti a circa 5 – 8 N·cm.

(1) Utilizzando il cacciavite a stella fornito con il cavo di collegamento, svitare le viti di fissaggio del coperchio (M1,7 x 0,35 x 2,5/Cod. 04AAB543).
(2) Rimuovere il coperchio.
(3) Controllare se il connettore e il passacavo (Cod. 09GAA374) sono installati correttamente.
(4) Fissare il cavo di collegamento.
(5) Premere l'estremità del cavo collegabile con il dito in modo che non ci siano spazi fra il cavo di collegamento e il pannello di visualizzazione. Stringere le viti di fissaggio del cavo di collegamento per fissare il cavo in posizione.
(6) Non rimuovere il passacavo.

AVVERTENZA

Nel trasferimento dei dati con il micrometro, durante lo stato HOLD, tale stato è annullato al termine del trasferimento dei dati.

2. Formato dei dati

3. Tabella di sincronizzazione

*1: Premere e tenere premuto l'interr. DATA.
*2: L'intervallo di tempo T6 tra l'abbassamento dell'interr. DATA e l'introduzione di REQ dipende dal rendimento del processore dati da collegare.

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Kyltvätskesäker mikrometer för invändig mätning, rörkonstruktion, förlängare i solitt utförande
Kylvätskesäker rörmikrometer för invändig mätning, förlängare i rörutförande

Säkerhetsföreskrifter (S)

Använd instrumentet i enlighet med anvisningarna och specifikationerna i denna bruksanvisning så att användarens säkerhet tryggas.

Ang. exportrestriktioner

Ni skall samtycka till att inte begå någon handling som på något sätt, direkt eller indirekt, strider mot japanska, eller lokala, lagar och bestämmelser såväl som andra internationella överenskommelser gällande export eller vidareexport av Mitutoyos produkter.

Varning

- Silveroxidbatteriet som används i instrumentet innehåller ett irriterande ämne. Skölj genast med vatten om vätskan råkar komma i kontakt med ögon eller hud och kontakta sedan läkare. Om du råkar få vätskan i munnen ska du genast skölja ur munnen, svälja rikligt med vatten och sedan kräkas. Kontakta därefter läkare.
- Spetsen på mikrometerns kontaktpunkt är vass. Hantera den varsamt så att du inte river dig.

Omhändertagning av uttjänt elektrisk & elektronisk utrustning (gäller för Europeiska unionen och övriga europeiska länder med källsortering av avfall)

- Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. För att minska inverkan på miljön genom WEEE (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) och minimera mängden av WEEE som hamnar i omgivningen, var vänlig återanvänd och återvinn.
- För närmare information, var god kontakta din lokala återförsäljare eller distributör.

VIKTIGT

- Montera inte isär. Modifiera inte instrumentet. Det kan skada instrumentet.
- Använd eller förvara inte mikrometern på platser där temperaturen ändras drastiskt. Före användning ska mikrometern termiskt stabiliseras vid rumstemperatur.
- Förvara inte mikrometern i en fuktig eller dammig miljö.
- När mikrometern används på en plats där den kan utsättas för översköljning direkt med kylvätska, eller dylikt, var noga med att batteriluckan är ordentligt stängd. När luckan monteras, var noga med att fixerskruvarna är ordentligt åtdragna och att det inte finns något gap. Efter användning bör rostskyddande åtgärder vidtas, eftersom uppkommen rost kan orsaka funktions störning.
- Utsätt inte mikrometern för plötsliga stötar inklusive fall eller stora krafter.
- Utför alltid nollställning innan du mäter.
- Torka av damm, skärspån och fukt från instrumentet efter användning.
- Använd en mjuk trasa doppad i ett utspätt, neutralt rengöringsmedel. Använd inte organiska lösningsmedel (Thinner, etc.). Det kan deformera eller skada instrumentet.
- Spindeln har konstruerats så att den inte kan tas ut ur det inre höljet. Dra inte ut den bortom den övre mätningsgränsen. Det kan skada instrumentet.
- Använd inte elektriska märkningspennor eller liknande apparater på mikrometern.
- LCD-skärmen stängs automatiskt av om den är överksam under 20 minuter. Sätt på LCD-skärmen genom att vrida på mättrumman eller tryck på ZERO/ABS-knappen.
- Ladda inte batteriet och montera inte isär det. Det kan orsaka en kortslutning.
- Om mikrometern inte ska användas under 3 månader eller längre ska batteriet tas ur och förvaras säkert. Batteriet kan annars läcka och skada mikrometern.
- Garantin gäller inte om produkten går sönder eller skadas som ett resultat av normalt slitage inklusive batteriurladdning.
- Doppa inte mikrometern i vatten under användning eftersom det kan leda till att kylvätska etc. tränger in. Var vidare försiktig när du använder mikrometern i ett läge där en vätskestråle kan träffa den direkt, eftersom inträngande av kylvätska etc. kan vara omöjlig att undvika i sådana lägen beroende på användningsförhållandena.
- Vrid eller lyft inte i instrumentet när det sitter i ett mätobjekt.
- Eftersom instrumentet har konstant mättryck har mättrummen en tätare funktion än normala utvändiga mikrometrar. Om instrumentet används vid låg temperatur eller ej används under en lång period, kan mättrummen kännas extra trög p.g.a. högre viskositet på mättrummans hydrauliska vätska. Mättrumman återfår emellertid sin normala funktion om den skruvas fram och tillbaka några gånger.

Se illustrationerna på andra sidan när du läser den här bruksanvisningen. [1] För illustrationer andra än [1], se IMZ-MJ.

[1] NAMN PÅ ALLA DELAR

IMZ-MJ

1. Solid förlängare
2. Kåpa
3. Klämskruv
4. Hylsa
5. Mättrumma
6. Justerbar mutter
7. Justerbar bygel
8. Nyckel
9. Nyckel

IMJ-MJ

10. Förlängare av rörtyp
11. Justerbar bygel
12. Justerbar bygel
13. Justerbar stång

IMZ-MJ och IMJ-MJ

14. Huvudenhet
15. LCD-skärm
16. PRESET-knapp
17. ZERO/ABS-knapp
18. HOLD-knapp
19. Knapp för val av tum/mm (endast på tum/metriska modeller)
20.Dataanslutning
21. Lucka
22. Lucka för batterifack

[2] INSTALLERA BATTERIET

VIKTIGT

- När batteriet har installerats, tryck först på PRESET-knappen, men vrid inte trumman under tiden de förinställda värdena ställs in (se Fig. [2](8)(9)). Om trumman vrids under denna tid, kan det leda till felaktig inställning av de förinställda värdena och orsaka felaktig räkning. Om du har rört trumman under denna tid, plocka ut och sätt in