

2. 제품 사양

	A형	AB형
	Flask	Beaker
전원전압	AC220V 50/60Hz or AC110V 50/60Hz (±10%이내)	
HEATER용량	별도표기	
용량	별도표기	
제어동작	별도 조절기에 출력부위에 꼽아 사용	
OPTION	전압,용량,온도센서내장	
외부	Glass 천	

MODEL NO.		Capacity	HEATER 용량
A형	AB형		
A-2005	AB-2005	50ml	60W
A-201	AB-201	100ml	80W
A-202	AB-202	250ml	150W
A-203	AB-203	500ml	260W
A-204	AB-204	1000ml	380W
A-205	AB-205	2000ml	500W
A-206	AB-206	3000ml	600W
A-207	AB-207	5000ml	800W
A-208	AB-208	10000ml	1200W
A-209	AB-209	20000ml	1800W

3. 사용방법

1. 사용하고자 하는 용기에 내용물을 넣은후 맨틀에 설치한다.
2. 별도의 조절기 출력측에 맨틀의 코드선과 연결후 사용한다.
3. 직접 콘센트에 꼽으면 FULL로 들어가므로 조절기를 사용하시기를 권장합니다.
4. 온도조절이 필요할시에는 별도의 온도조절기를 연결후 사용하시면 됩니다.