


사용자 메뉴얼

품 명 : TEST PRESSURE GAUGE

MODEL : P229 / P239



WISE[®] (주)와이즈산전
www.wisecontrol.com

바르고 안전한 사용을 위한 취급설명서

이 제품을 바르고 안전하게 사용하기 위하여 사용전에 이 취급설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다.

취급시의 오류는 기기고장의 원인이 되며, 상해나 사고등의 재해가 발생할 수 있습니다.

경 고

1. 압력 범위를 초과하는 압력을 가하지 마십시오.

2. 부식성이 있는 측정 유체에는 사용하지 마십시오.

압력 측정소자의 파손이나 파열로 측정유체가 방출함으로써 인체 손상이나 주위를 파괴하는 원인이 된다.

3. 과대한 하중, 진동, 충격은 주지 마십시오.

제품의 파손이나 파열로 측정유체가 방출함으로써 인체 손상이나 주위를 파괴하는 원인이 됩니다.

4. 사용온도 범위내에서 사용하십시오.

사용온도 범위를 초과하여 사용할 경우 측정소자의 파손으로 주위를 파괴하는 원인이 된다.

5. 측정 계측기를 취외할 때는 반듯이 밸브를 잠그고 측정 유체가 나오지 않도록 하십시오.

측정 유체가 방출하면 주위를 파괴할 가능성이 있습니다.

6. 탄화수소가 존재하는 환경이나 산소인 경우 금유(USE NO OIL)처리를 한 계측기를

사용하십시오. 일반 제품을 사용할 경우 내부에 오일(유분)이 산소와 반응하여 발화 또는 폭발의 위험이 있습니다.

7. 현장설치시 반드시 취급설명서의 취부 요령에 따라 설치하여 주십시오.

8. 제품자체의 개조 또는 새로운 기능을 추가하기 위한 조치는 하지 마십시오.

수리는 당사와 반드시 상담하여 주십시오.

9. 탭의 오일 주입구 캡은 옥외에서는 절단하지 마십시오.

우천시 수분이 유입되어 습기가 차는 현상이 발생할 수 있습니다.

※ 압력 확인시 주입구 캡을 열어 내압을 방출해 주십시오.

목 차

1. 개 요
2. 특 징
3. 사양 및 규격
4. 각부의 명칭과 기능
5. 동작원리
6. 보수 및 사용상 주의사항
7. 설치방법
8. 사용방법

1. 개 요

P229 / P239은 특별하게 설계된 내기와 영점 조정 장치를 이용한 0.25%의 정밀한 압력계로 모든 가스와 부식성이 강한 화학공정 등에 사용하기 위해 개발되었습니다. 이에 따라 P239는 석유화학제품, 환경과학기술, 해양, 기계공학, 발전소, 실험실 같은 정밀측정을 요하는 산업현장에서 사용할 수 있습니다.


2. 특 징

부식에 대한 강한 저항력을 제공하기 위하여 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 진동에 대응하기 위해 뛰어난 보호력을 보여줍니다. 또한 압력계 조정시에는 청결한 공기를 사용하므로 내부에 어떠한 이물질도 발생하지 않도록 하였습니다.


3. 사양 및 규격

- 1) 규격 : 160, 250mm
- 2) 정밀도 : P229 $\pm 0.5\%$ of Full Scale
P239 $\pm 0.25\%$ of Full Scale
- 3) 압력범위 : 0~0.6bar to 0 ~ 1000bar
- 4) 사용압력 : Steady 75% of Full Scale
Over Range Protection : 130% of Full Scale
- 5) 접액부 재질 : 316SS or MONEL
- 6) 접속구 규격 : 1/4", 3/8", 1/2" PT, NPT & PF
- 7) 사용 온도 : 주변환경 -20~65°C
프로세스 최대 100°C

4. 각부의 명칭과 기능



5. 동작원리



1. 풀 로드(Pull Rod)
2. 조정자(Pull Rod Control Point)
3. 섹터(Toothed Segment)
4. 섹터조정구간(Segment Opening)
5. 실 태엽(Spiral Spring)
6. 지시침(Pointer)

부르돈관은 압력을 상하 변위량으로 바꾸며 내기를 이용하여 변위량을 크게 확대하고 회전으로 바꾼다.

내기는 레버와 기어로 구성되며 부르돈관의 직선적 변위를 회전 운동으로 바꾸는 역할을 한다.

일반적으로 부르돈관의 변위량은 약 3~4mm의 변위량이 발생하도록 설계하며 이 변위량을 270°의 회전각으로 압력을 지시하도록 하는 원리이다. 따라서 내기는 부르돈관과 함께 압력계의 가장 중요한 부품으로 각 부속품의 가공 정밀도가 우수하여야 하며 조립이 정확히 이루어져야 한다. 특히 압력계는 사용빈도에 따른 마모가 발생하는 제품으로 프로세스 조건에 따라 내기 보호를 위한 오일 충만식이나 댐핑 방지용 내기를 선정 하여야 한다.

* 영점 조정 방법

P239 모델 영점 조정은 영점 고정 볼트를 풀고 영점 조정 기어를 좌, 우로 회전시켜 영점을 조정한 뒤 고정 볼트를 잠근다. (영점 조정 기어를 좌우로 회전시키면 문자판이 움직인다.)

6. 보수 및 사용상 주의사항

1) 유체가 부식성일 경우에는 격막 또는 격촉격막을 사용하여야 하며 격막은 부식방지에 적합한 재질을 선정 하여야 합니다.(그림 1)

2) 격촉 격막은 막과 게이지가 동일 선상에 설치 되어야 하며 위치가 다른 경우에는 설치 후 0점 조정을 실시 하여야 합니다.

3) 유체가 고온일 경우에는 싸이폰 튜브등을 설치하여 압력계로 유입되는 온도가 적정온도 이하가 되도록 하십시오.(그림 2)




그림 1




그림 2

- 4) 급격한 가압 또는 감압은 압력계의 고장원인이 될수 있습니다.
- 5) 맥동압이나 충격압이 가능성이 있는 공정에는 댐프너나 게이지 프로텍터 등 과압방지 장치를 취부하여 사용하십시오.(그림 3,4)

그림 3





그림 4





- 6) 정기 검사는 1년에 1~2회 작동상태 및 시도 등을 확인 하십시오.
 - 7) 지시계가 크게 오차가 발생할 경우 제품을 취외하여 점검하여 주십시오.
- 원인으로는 각부의 마모, 부식, 외부의 진동이나 충격에 따른 외곡현상 등으로 이러한 경우 원인의 제거, 조정, 교환 등이 필요합니다.

7. 설치 방법


- 1) 습기, 진동, 먼지, 부식성가스 등 적은 장소를 선택하여 설치 하십시오.
- 2) 본 취급설명서에서 규정한 주위온도를 초과하는 장소를 피하십시오.
- 3) 낙뢰나 증기를 막도록 충분한 대비를 해주십시오.
- 4) 직사광선이 있는 장소는 피하십시오.
- 5) 도압관용 배관은 압력계에 무리가 가지않도록 후렉시블 튜브를 사용하십시오.
- 6) 배관에 취부할 경우 제품의 케이스를 잡고 돌리지 마시고 반드시 규정된 스패너를 사용하여 주십시오.(그림 5)

그림 5




7) 압력계는 수직인 상태에서 조정하기 때문에 수직으로 설치해야 0점이 맞습니다.(그림 6)

그림 6



8) 압력계를 최초 설치시 밸브를 설치하여 취외하기 쉽도록 하십시오. (그림 7)


그림 7



8. 사용 방법

1) 배관 라인에 진동 및 맥동 또는 고온인지 여부를 확인하여 필요시 악세서리와 같이 사용하거나 capillary를 이용한 제품 또는 오일 타입을 선정해서 사용해야 합니다.(그림 8)

그림 8



- 2) 설치 하기전 게이지의 0점이 맞는지 확인 하여 주십시오.
- 3) 설치시 나사에 테프론 테이프나 가스켓을 이용하여 견고하게 설치하여 주십시오.
- 4) 설치가 끝나면 밸브를 서서히 열어 압력이 정상 지시를 하는지 확인하여 주십시오.
- 5) 압력을 확인 할 경우 눈높이는 계측기와 일직선상이 되도록 해야합니다.(그림 9)

그림 9

